


“차량용 주행영상 기록장치” ITB-100HD 아이패스 블랙 플러스 펌웨어 업데이트 방법
 홈페이지 접속 : ipassblack.co.kr => 다운로드 => ITB-100HD 선택 => Subject 2번 항목
 첨부파일을 클릭하여 열기 또는 바탕화면에 저장합니다.

1. 다운로드 한 **ITB-100HD.zip** 파일의 압축을 해제하시면 업데이트 방법을 설명한 등 문서와 **ltb100hdfw.bin**이라는 펌웨어 파일이 들어 있습니다. 압축을 해제한 폴더를 잘 기억하세요.
 (참고) 고객님의 PC의 파일탐색기 옵션에 “확장자보기”가 꺼져 있는 경우에는 파일명이 **ltb100hdfw** 라고 보일 수도 있습니다. 파일명이 **ltb100hdfw** 라고만 보이더라도 정상적인 파일이니 사용하시면 됩니다.
2. SD카드를 카드리더기에 꼽으신 후 고객님의 PC USB Port에 카드리더기를 꼽으시면 새로운 창이 뜨면서 SD카드의 내용을 보여줍니다. 새로운 창이 뜨지 않는 경우 윈도우 탐색기를 실행하시고 새로 생긴 드라이브(보통 CD-ROM 드라이브 다음에 생긴 이동식디스크)로 들어갑니다.

아까 압축을 해제하신 폴더 안에 있는 **ltb100hdfw.bin** 파일을 이동식 디스크(= SD카드)에 복사합니다.아래 그림과 같이 SD카드 안에 폴더들이 보이는 부분에 복사하시면 됩니다. (폴더에 복사 아님)



3.중요) 아이패스 블랙플러스에 SD카드를 다시 꼽으신 후 차량에서 전원케이블을 일단 연결합니다.

단, 바로 차량의 시동을 켜지 마세요!!

차량은 시동 시 차량 내 전기를 사용하는 모든 장비의 전원을 일시 차단한 뒤 시동을 걸기 위한 스타트 모터를 돌리는 것에만 전기를 사용하기 위해 일시적으로 전원을 차단합니다. 그러므로 이때 바로 시동을 걸면 펌웨어 업데이트 중 전원이 차단되기 때문에 “업데이트 오류”가 발생할 가능성이 큼니다. 그러므로 펌웨어 업데이트를 위해 업데이트 파일을 SD카드에 넣으신 경우는 일단 차량의 Key를 Key-On 위치(시동 걸기 전 차량 내 Audio 및 네비게이션 등이 켜지는 시점)까지만 돌리셔서 아이패스 블랙의 펌웨어 업데이트가 완료될 때까지 기다리셔야 합니다. 시동을 켜 후 기기에 전원이 들어오면 15회 정도의 업데이트 알림음 후 종료음, 녹화 시작음이 나면서 녹화를 시작합니다.

펌웨어 업데이트 과정에 대해 본 문서의 설명이 충분하지 않거나 문의 사항이 있으신 경우에는 아이패스 고객센터 1588-7064로 연락주시면 친절히 알려드리도록 하겠습니다.

아이패스 블랙플러스를 선택해 주셔서 감사 드립니다.

아이패스 시리즈와 함께 항상 안전한 운행하시기를 바랍니다.

감사합니다.